



## Sensor acústico longo com chave de acesso e software

EQ044F

### Função

Deve ser conectado à interface.

