



Software com interface USB, fonte de alimentação e cabos

CL005C

### Função

Destinado a comunicação entre os sensores e o computador, através da porta de comunicação USB.

