



Sensor de disparo manual

CL026

Función

Utilización para medición de tiempo con control manual, utilizado para enviar una señal de disparo a las interfaces CidepeLab o multicronómetro de la serie EQ228, indicando el inicio y la finalización del evento. También utilizado como interruptor para fuente de alta tensión tipo EQ030E.

