



## Interruptore momentáneo con fuente de alimentación, salida auxiliar digital y cable

CL034

### **Función**

Alimentar las bobinas de disparo y retención de 24 VCC y/o enviar la señal de disparo cuando se conecta a los dispositivos de adquisición de datos.

